

# Проводные контролеры - изменение параметров и прошивка

## Изменение параметров игрового контролера GK

1. Изменение адреса на Ethernet-контролере.

По умолчанию адрес на контролере является 2001.

- Запустить утилиту gkTools.
- Нажать кнопку **Start**.
- В закладке install указать два блока цифр GK адреса, прошиваемого контролера (2001, 2002, 2003 и т.д.), нажать кнопку **set** и **restart**. После этого внизу появится сообщение connected with host \*\*\*
- Затем считать данные с точки доступа при помощи кнопки с **зелеными** стрелочками. В окне GK-address указать новые два блока цифр, нажать кнопку **без названия** (справа от поля GK address) и кнопку сохранить (**дискетка**).
- Нажать кнопку **restart**. Должна появиться надпись disconnected with host \*\*\*
- GK-адрес на контролере изменен.

В локальной сети не должно быть устройств с одинаковыми GK-адресами!

2. Для заливки файла прошивки firmware (формат \*.fw) на игровом контролере (используется для обновления прошивок или изменения функционала контролера) понадобится утилита gkTools.

По умолчанию GK-адрес на контролере является 2001.

Процесс прошивки:

- а. Запустить утилиту gkTools
- б. Нажать кнопку Start.

с. В закладке install указать два блока цифр GK адреса, прошиваемого контролера (2001, 2002, 2003 и т.д.), нажать кнопку set и restart. После этого внизу появится сообщение connected with host \*\*\*

d. Зайти на вкладку Uploading и выбрать файл прошивки с расширением \*.fw и нажать upload.

е. Нажать кнопку RestartAppFW и кнопку Restart. После этого внизу появится сообщение disconnected with host \*\*\*

Игровой контролер прошит.

---

Версия #2

Денис Сорокин создал 5 May 2023 10:01:01

Игорь Докутович обновил 5 May 2023 10:15:47